

HEADLIGHT LENS RENEWAL WIPES

ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΦΑΝΩΝ

Κωδικός 54750322 | | Turtle Wax

Περιγραφή



Επαναφέρετε τη διαύγεια των φαναριών μέσα σε λίγα λεπτά — χωρίς εργαλεία, χωρίς ταλαιπωρία.

Τα υγρομάντηλα επαναφοράς φαναριών Turtle Wax αφαιρούν γρήγορα και χωρίς κόπο την οξείδωση, τη θαμπάδα και το κιτρίνισμα, για άμεσα πιο καθαρά και φωτεινά φανάρια. Το απλό σύστημα δύο βημάτων αξιοποιεί τα λειαντικά ακριβείας του μαντηλιού Renew & Restore, που αφαιρούν τη θαμπάδα και αποκαλύπτουν μια καθαρή, διαυγή επιφάνεια φακού.

Συνεχίστε με το μαντηλάκι Ceramic Acrylic για να εφαρμόσετε μια ανθεκτική επίστρωση που προσφέρει μακροχρόνια προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, αποτρέποντας το μελλοντικό ξεθώριασμα και διατηρώντας τα φανάρια σας φωτεινά για περισσότερο καιρό. Χωρίς δράπανα, χωρίς περίπλοκα κιτ, χωρίς ακαταστασία — απλώς σκουπίζετε, γυαλίζετε και είστε έτοιμοι.

Η ασφαλέστερη νυχτερινή ορατότητα ξεκινά από κρυστάλλινα φανάρια.

Οδηγίες χρήσης

- 01 Πλύνετε τον φακό του φαναριού για να αφαιρέσετε τη βρωμιά της επιφάνειας και φορέστε τα γάντια που περιλαμβάνονται.
- 02 Αφαιρέστε και ξεδιπλώστε το μαντηλάκι Renew & Restore. Σκουπίστε την επιφάνεια του φαναριού με συνεχείς κυκλικές ή μπρος-πίσω κινήσεις, ασκώντας σταθερή πίεση με το χέρι σε όλη την επιφάνεια για 1-2 λεπτά ή μέχρι να ενταθεί η διαύγεια του φακού.
- 03 Το μαντηλάκι συνεχίζει να δρα έως και 5 λεπτά. Χρησιμοποιήστε καθαρή, στεγνή πετσέτα μικροϊνών για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα. Ολοκληρώστε τη διαδικασία και στα δύο φανάρια πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
- 04 Ανοίξτε το μαντηλάκι Ceramic Acrylic και απλώστε το γρήγορα πάνω στο φανάρι με ομοιόμορφες μπρος-πίσω κινήσεις. Αφήστε τα φανάρια να στεγνώσουν για περίπου 3 έως 5 λεπτά.
- 05 Η επίστρωση σταθεροποιείται πλήρως σε 24 ώρες. Φακοί που είναι ραγισμένοι, με βαθουλώματα, με υγρασία στο εσωτερικό ή με έντονη φθορά από τον χρόνο ενδέχεται να μην επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση.

Συμβουλές χρήσης

- Χωρίς δράπανο, χωρίς κιτ, χωρίς ακαταστασία — μόνο δύο μαντηλάκια για ορατά πιο διαυγή φανάρια.
- Φοράτε πάντα τα γάντια που περιλαμβάνονται και δουλεύετε σε δροσερό, πλυμένο φακό.
- Αφήστε την επίστρωση Ceramic Acrylic να στεγνώσει για 24 ώρες πριν πλύνετε το αυτοκίνητο.

Προτεινόμενα προϊόντα



ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΑΝΩΝ 2ΣΕ1 300ML

53168322



JUMBO ΠΕΤΣΕΤΑ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

54688322



ΑΛΟΙΦΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
500ML

52872322